



Mode d'emploi et d'entretien
(Instructions originales)

**Compresseurs d'air à
vis rotative
ENCAP 2-3-4-5-6**

V0

1. Avant-propos

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Leur conception et leur fabrication leur confèrent une disponibilité maximale ainsi qu'un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.

Le présent manuel contient toutes les informations techniques nécessaires à l'installation et aux interventions d'entretien courant, requises pour l'exploitation sans incidents du groupe compresseur.

Par l'intermédiaire de ses filiales, succursales et représentations, le constructeur met à votre disposition un réseau mondial de service après-vente et de fournitures de pièces de rechange. Pour la commande de pièces individuelles, nous vous prions de vous adresser à votre représentant local du constructeur ou à votre revendeur compétent.

Toutes les informations contenues dans le présent manuel sont valables à la date de publication. Dans la mesure où les pièces et les procédés de travail sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et que ces modifications influent sur l'entretien de la machine, il convient de se procurer la documentation la plus récente avant de procéder à des interventions de maintenance. Ces informations vous seront communiquées gracieusement par la filiale ou le service après-vente du constructeur le plus proche qui dispose en permanence des nouvelles documentations et des versions actualisées.

Lors de toute la correspondance, il est indispensable de nous communiquer la DESIGNATION D'EQUIPEMENT et le NUMERO DE SERIE du compresseur.

Si rien d'autre n'est indiqué, toutes les indications de pression figurant dans ce manuel sont des surpressions (pressions manométriques).

Maintenance

Pour assurer un fonctionnement sans incidents du compresseur, il est nécessaire de procéder régulièrement aux interventions décrites au chapitre « Maintenance ». La filiale locale du constructeur ou votre revendeur vous fourniront l'assistance requise, car ils peuvent vous proposer en option toute une gamme d'accords relatifs à la maintenance et adaptés à vos exigences spécifiques. Ces accords garantissent à l'exploitant les connaissances spécialisées de nos techniciens formés en atelier ainsi que l'utilisation des pièces d'origine.

Garantie

Les conditions d'application et les restrictions de la garantie du constructeur figurent dans nos conditions générales de vente disponibles auprès du fournisseur de la machine.

N'UTILISER QUE DES PIÈCES D'ORIGINE CHAMPION. LES DROITS DE GARANTIE PEUVENT ÊTRE RENDUS CADUCS EN CAS DE NON-UTILISATION DE PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE LORS DES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION.

COORDONNÉES DU REVENDEUR

Nom:	
Adresse:	
Téléphone:	Télécopie:
Interlocuteur:	Pièces détachées:
	Maintenance:

1.1 Données sur le compresseur

Les compresseurs à vis sont le produit de recherches et développements poursuivis pendant plusieurs années. Ces conditions, liées à des impératifs sévères en matière de qualité, permettent la fabrication de compresseurs à vis d'une durée de vie élevée, de haute fiabilité et de fonctionnement économique. Il est bien entendu que les impératifs en matière de protection de l'environnement sont également respectés.

1.2 Usage conforme à l'emploi prévu

La conception de la machine/l'installation correspond à l'état de la technique et à la réglementation reconnue en matière de sécurité. Son utilisation peut toutefois entraîner certains risques physiques et de mort tant pour l'utilisateur que pour un tiers, ou un endommagement de la machine et autres biens, lorsque la machine:

- n'est pas mise en œuvre conformément à sa destination
- est conduite par du personnel non qualifié
- a subi des modifications inadéquates
- ou que les indications de sécurité n'ont pas été respectées.

Il convient donc que chaque personne qui est concernée par la commande, l'entretien et la réparation lise les consignes de sécurité et s'y conforme, ce qui sera confirmé le cas échéant par une signature.

En outre sont applicables:

- les consignes générales obligatoires en matière de prévention des accidents
- la réglementation reconnue en matière de sécurité
- les réglementations spécifiques à chaque pays.

Utiliser la machine uniquement lorsqu'elle est en parfait état technique et conformément à son emploi prévu en observant les instructions de service, en tenant compte de la sécurité et en ayant conscience du danger. Eliminer notamment (ou faire éliminer) immédiatement toute panne susceptible de compromettre la sécurité.

L'utilisation conforme à l'emploi prévu comporte également l'observation des instructions de service et le respect des conditions d'inspection et d'entretien.

1.3 Usage prévu

La machine/l'installation est destinée exclusivement à la génération d'air comprimé pour l'entraînement d'appareils à commande pneumatique. Une autre utilisation ou une utilisation allant au-delà de ce qui est permis ne saurait être considérée comme conforme à l'emploi prévu. Le constructeur/fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une telle utilisation. L'utilisateur en assume seul le risque.

Ces compresseurs sont destinés à la compression d'air atmosphérique et ne sont pas appropriés pour être utilisés avec d'autres gaz. L'utilisation de ce compresseur est « professionnelle », conforme aux indications contenues dans les caractéristiques techniques du modèle spécifique.

1.4 Utilisation raisonnablement incorrecte

- Utilisation impropre ou par du personnel non formé ou négligent.
- Utilisation non conforme aux réglementations en vigueur.
- Installation incorrecte.
- Installation sans réservoir.
- Installation dans des environnements très poussiéreux (ciment, silice....).
- Branchement électrique non réglementaire.
- Graves insuffisances dans la maintenance prévue.
- Utilisation de pièces de rechange non originales pour le modèle.
- Inobservation totale ou partielle des instructions.
- Modification des soupapes de sécurité.
- Dépassement de la pression maximum de fonctionnement à la suite d'une modification.
- Fonctionnement du compresseur sans panneaux ni protections de fermeture.
- Tout ce qui n'est expressément indiqué dans ce manuel.

L'air produit par le compresseur n'est pas adapté à être respiré directement, parce qu'il n'est pas suffisamment filtré pour l'organisme humain.

1.5 Environnements avec risque d'explosion

Le compresseur ne peut pas être installé dans des environnements avec une atmosphère potentiellement explosive.

1.6 Numéro de personnel préposé

Le fonctionnement du compresseur est complètement automatique et n'exige pas la présence de l'opérateur. Seules la surveillance et la gestion de la maintenance de la part d'un préposé sont requises ; cette personne devra être suffisamment formée et connaître toutes les informations de sécurité et de fonctionnement qui lui sont destinées dans ce manuel.

1. Avant-propos

1.7 Entretien et maintenance

Le fonctionnement satisfaisant du compresseur à vis dépendra pour une grande part de son entretien et de sa maintenance. Il est par conséquent indispensable d'observer les intervalles d'entretien spécifiés et d'effectuer soigneusement les travaux d'entretien et de maintenance, ce qui s'applique en particulier dans des conditions de service difficiles.

Entretien courant

En cas de pannes et de nécessité de pièces détachées, s'adresser au revendeur. En cas de pannes, notre personnel technique formé garantit des réparations rapides et exécutées dans les règles de l'air en utilisant des pièces détachées originales. Les pièces détachées originales sont produites de manière conforme à l'état de la technique et garantissent une fiabilité de fonctionnement.

Questions importantes

Veillez reporter les caractéristiques de la plaque signalétique de votre compresseur sur la plaque représentée à la page 2. Pour toute question ou commande de pièces de rechange, indiquez le type de compresseur figurant sur la plaque signalétique, son numéro d'identification et son année de construction. L'indication de ces caractéristiques vous assurera des informations correctes ou les pièces de rechange nécessaires.

1.8 Remarques

Remarques d'ordre général

Ces instructions de service sont destinées à vous aider à faire mieux connaissance avec la machine/ l'installation et à utiliser ses possibilités de mise en œuvre conformes à l'emploi prévu. Elles contiennent des remarques importantes qui vous permettent d'exploiter le compresseur en toute sécurité et d'une manière appropriée et économique. Leur respect contribue à éviter les risques, à diminuer les coûts de réparation et les temps d'immobilisation et à accroître la fiabilité et la durée de vie de la machine/l'installation.

Ces instructions de service doivent être complétées par les directives se rapportant aux réglementations nationales existantes en matière de prévention contre les accidents et de protection de l'environnement. Elles doivent être à disposition en permanence sur le lieu de travail de la machine/l'installation. Les instructions de service sont à lire et à appliquer par toute personne qui est chargée de travailler avec/sur la machine/ l'installation, par exemple : conduite, y compris montage, dépannage pendant le travail, évacuation des déchets de production, entretien, évacuation des matières consommables usées, entretien (maintenance, inspection, remise en état), transport.

Outre les instructions de service et les réglementations en matière de prévention contre les accidents en vigueur dans le pays de l'utilisateur et sur le lieu d'exploitation, il y a également lieu d'observer les règles techniques reconnues en ce qui concerne la sécurité et la conformité au travail.

1.9 Garantie

Utilisez le compresseur en toute connaissance de ces instructions de service que vous respecterez.

Le constructeur décline toute responsabilité en ce qui concerne le fonctionnement de la machine/l'installation en cas de maniement qui ne correspond pas à l'utilisation habituelle ou tout autre emploi qui ne figure pas dans les instructions.

Vous n'avez aucun droit de garantie en cas de :

- Erreur d'utilisation
- Manque d'entretien
- lubrifiants erronés
- Non utilisation de pièces de rechange d'origine
- Modifications de l'installation

Les conditions de garantie et de responsabilité contenues dans les conditions commerciales générales le constructeur ne se trouvent pas modifiées par ces remarques.

Toute modification arbitraire de l'installation ou du groupe de compresseur ou toute pose non autorisée par le constructeur de sous-ensembles (par ex. filtre séparateur) implique la perte de la marque CE, avec pour conséquence l'expiration des droits liés à la responsabilité et l'obligation de garantie contre le constructeur.

1.10 Prescriptions de sécurité



Danger

Veillez observer scrupuleusement les consignes de sécurité figurant dans le chapitre 3 des instructions de service.


1.11 Modifications techniques

Dans le cadre de développements techniques, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sans notification préalable.

1.12 Analyse des Risques

Nous indiquons ci-après les sécurités prévues durant la conception de la machine ou les recommandations faites à l'utilisateur, concernant les situations dangereuses.

DANGER	MESURE
Manutentions	Embase pour passage de fourches d'un transpalette ou d'un chariot élévateur
Armoire électrique	Boulonnée avec ouverture munie de disjoncteur/verrouillage porte (ou prévu)
Urgence	Bouton à accrochage mécanique ou disjoncteur jaune/rouge (si prévu)
Court-circuit	Fusibles de ligne incorporés (si prévus)
Surcharge Moteur	Relai magnétothermique
Courants électrostatiques	Filtre déshuileur à continuité métallique
Surtempératures compresseur	Thermostat
Lubrification insuffisante	Capteur de température analogique connecté au contrôleur
Démarrage en charge	Retard de 30 sec. au redémarrage (seulement pour les versions avec logique de commande)
Surpression	Soupape de sécurité règlementaire
Contrepression	Clapet de non-retour
Pression résiduelle	Robinet de purge et manomètre interne
Sens de rotation incorrect	Protection standard contrôlée par le relai RSF
Température ambiante minimale < Tmin	Voir les conseils au démarrage
Réceptacles sous pression	Construits selon la norme CE en vigueur
Tuyauteries flexibles	Utilisation de tuyaux pour hautes pressions (4/6 fois la pression de service)
Dangers de nature thermique	Plaquette d'avertissement sur les points > 70 °C
Parties rotatives	- Machine entourée de panneaux - Protection sur transmission de la courroie; - Étiquette danger transmission.



1. AVANT-PROPOS	2	5. TRANSPORT ET INSTALLATION	24
1.1 Données sur le compresseur.....	3	5.1 Transport.....	24
1.2 Usage conforme à l'emploi prévu	3	5.2 Stockage.....	24
1.3 Usage prévu	3	5.3 Désemballage et contrôle initial	25
1.4 Utilisation raisonnablement incorrecte.....	3	5.4 Installation.....	25
1.5 Environnements avec risque d'explosion	3	5.4.1 Lieu d'installation	25
1.6 Numéro de personnel préposé	3	5.4.2 Recommandations	25
1.7 Entretien et maintenance	4		
1.8 Remarques	4	6. PRÉPARATION POUR LA MISE EN ROUTE	26
1.9 Garantie.....	4	6.1 Quantité d'air de refroidissement / sections	
1.10 Prescriptions de sécurité.....	4	minimales des canaux de ventilation	26
1.11 Modifications techniques.....	4	6.2 Raccordement d'air comprimé.....	27
1.12 Analyse des Risques	5	6.3 Étriers de sécurité pour le transport du com-	
		presseur	27
2. TABLE DES MATIÈRES	7	6.4 Raccordement électrique	28
		6.5 Vérifier le réglage du transformateur de com-	
3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	9	mande	30
3.1 Identification des consignes de sécurité	9	6.6 Indication de niveau d'huile.....	31
3.2 Consignes de sécurité générales	9		
3.3 Dangers associés à l'air comprimé	10	7. MISE EN ROUTE.....	32
3.4 Dangers particuliers associés aux machines ..	12	7.1 Première mise en route.....	32
3.5 Dangers associés au chargement et au déplac-		7.2 Remise en service d'un compresseur hors servi-	
ement des machines	12	ce.....	33
3.6 Dangers généraux présents sur le lieu de travail		7.3 Mise en route de routine	33
13		7.4 Mise en route après une panne	33
3.7 Dangers associés à la négligence des procédur-		7.5 Démarrage à des températures ambiantes bas-	
es de maintenance	13	ses	33
3.8 Dangers associés à la maintenance et aux		7.6 Mise en route.....	34
réparations.....	14		
3.9 Dangers associés aux travaux de conversion et		8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	35
aux modifications de la machine.....	15	8.1 Schéma d'entretien	35
3.10 Symboles + descriptions.....	16	8.2 Recommandations de maintenance.....	36
3.12 Démolition de la machine	18	8.3 Plan d'entretien et de révision	36
3.13 Élimination des substances nocives	18	8.4 Vidange d'huile	37
		8.5 Changement de la cartouche de filtre d'huile.....	38
4. CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT	19	8.6 Remplacement de la cartouche du filtre dés-	
4.1 Constitution du groupe	19	huileur.....	39
4.2 Schéma d'installation	22	8.7 Remplacement du filtre à air.....	40
4.3 Contrôle du système	23	8.8 Soupape de sécurité.....	40
4.4 Couverture (ouverture/fermeture)	23	8.9 Remplacement des courroies crantées / Dispo-	
		sitif de tension automatique	41
		8.10 Raccords à vis.....	41
		8.11 Entretien général et nettoyage.....	41
		8.12 Nettoyage / Remplacement de la garniture de	
		filtre de l'entrée d'air de refroidissement	42
		8.13 Intervalles entre les inspections des réservoirs	
		de pression et des installations électriques ..	42
		8.14 Maintenance réservoir de l'air comprimé.....	43
		8.15 Indications d'entretien et de lubrifiants conseil-	
		lés pour les compresseurs	43
		8.16 Huile Conseillée.....	43
		8.16.1 Spécifications de l'huile.....	43

2. Table des matières

9. DÉPANNAGE	44
10. ANNEXE	46
10.1 Données techniques 02-7,5 kW 50 Hz	46
10.2 Données techniques 02 kW 50 Hz.....	47
10.3 Données techniques 03 kW 50 Hz.....	48
10.4 Données techniques 04 kW 50 Hz.....	49
10.5 Données techniques 5.5 kW 50 Hz.....	50
10.6 Données techniques 7.5 kW 50Hz	51
10.7 Plans d'installation du REFROIDISSEUR D'HUILE	52
10.8 Déclaration de conformité CE	60

3.1 Identification des consignes de sécurité

Le constructeur décline toute responsabilité de quelconque dommage ou blessures résultant du non-respect de ces précautions de sécurité ou de la non-observation du soin habituel lors du maniement, du service, de la maintenance ou des travaux de réparation, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans ces instructions de service.

Lorsque l'une des consignes spécifiées dans ces instructions de service, particulièrement par rapport à la sécurité, ne se trouve pas conforme aux règlements locaux, la plus stricte des deux est valable.

Ces consignes de sécurité sont du type général et s'appliquent à des types de machines et accessoires divers. Il est donc possible que quelques indications ne s'appliquent pas au(x) groupe(s) décrit(s) dans ces instructions de service.



Danger

Renvoie à une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou de graves blessures (irréversibles).



Avertissement

Renvoie à une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou de graves blessures (irréversibles).

Attention

Les points spécifiés "ainsi" avertissent des risques pour la machine ou parties de la machine.

Remarque

Les points spécifiés ainsi comportent des consignes techniques concernant l'exploitation économique optimum de la machine.

3.2 Consignes de sécurité générales

Danger	Mesures de sécurité requises
Travailler avec des compresseurs présente certains dangers qui ne sont pas immédiatement apparents.	<p>Le personnel chargé de travailler sur la machine doit lire les instructions de service avant de commencer son travail et en particulier le chapitre des consignes de sécurité. Il sera trop tard pour le faire pendant le travail.</p> <p>Les instructions de service doivent être en permanence à disposition sur le lieu de travail de la machine / l'installation et à portée de main.</p> <p>Observer toutes les consignes relatives à la sécurité et au danger sur les plaques d'avertissement fixées sur la machine/l'installation.</p> <p>N'avoir recours qu'à du personnel formé ou initié, définir clairement les compétences du personnel pour la conduite, le montage, l'entretien et la remise en état.</p> <p>S'assurer que seul le personnel chargé de ces opérations travaille sur/avec la machine.</p> <p>Déterminer la responsabilité du conducteur de la machine et lui donner l'autorisation de refuser des instructions contraires à la sécurité et données par des tiers.</p>
Les symboles présents sur la machine et qui signalent certains dangers peuvent devenir sales ou disparaître.	Maintenir en bon état les symboles et les panneaux présents sur la machine
Les éventuelles anomalies ou dysfonctionnements de la machine peuvent compromettre la sécurité.	<p>En cas de dysfonctionnement, arrêter immédiatement la machine/installation et la bloquer de manière à ce qu'elle ne puisse pas être rallumée !</p> <p>Au moins une fois pour chaque tour de travail, contrôler que la machine/installation ne présente de dommages ou de défauts évidents !</p> <p>Les modifications intervenues (y compris celles de la procédure opérationnelle) doivent être communiquées immédiatement au responsable ! Si besoin arrêter immédiatement la machine et la bloquer !</p>

3. Consignes de sécurité

3.3 Dangers associés à l'air comprimé

Danger	Mesures de sécurité requises
L'air comprimé est très puissant. Il peut être utilisé par exemple pour briser le béton et il constitue donc aussi un danger mortel.	Ne jamais jouer avec de l'air comprimé.
Des fragments éjectés à grande vitesse peuvent pénétrer la peau ou crever un œil.	Lorsqu'on utilise de l'air comprimé pour le nettoyage d'équipements, procéder avec les plus grandes précautions et toujours porter des lunettes de protection. Ne jamais diriger de l'air comprimé sur la peau ou vers d'autres personnes. Ne jamais utiliser de l'air comprimé pour nettoyer des vêtements.
Les raccords de tuyauterie d'air comprimé peuvent céder et présentent alors un grave danger.	Ne connecter le compresseur au système d'air comprimé existant que lorsque les températures et les pressions sont correctes et que la bride et le filetage de connexion sont en parfait état de marche. Tous les éléments qui sont raccordés doivent posséder la bonne dimension et être adaptés à la pression de service autorisée et à la température autorisée (par exemple tuyaux de distribution et raccords de tuyauterie). Un tuyau raccordé à une soupape d'aération doit être équipé d'un câble de sécurité pour une pression de fonctionnement à partir de 7 bar; il est même recommandé d'utiliser cette sécurité pour des pressions dès 4 bar. Le câble en acier possède un diamètre de 8 mm et il est serré sur le tuyau au moins tous les 500 mm. Les deux extrémités sont pourvues d'une cosse de câble. Ne pas utiliser de flexibles usés, endommagés ou de qualité moindre. N'utiliser que des coupleurs et raccords dans le type correct et la taille correcte. La conduite d'air comprimé raccordée à la sortie d'air de l'installation ne doit pas être soumise à des contraintes. Aucune force ne doit s'exercer sur le filetage ou la bride de sortie, par exemple en tirant sur les conduites ou en installant un appareillage additionnel (par exemple un séparateur d'eau ou un graisseur pneumatique, etc.)
Les conduites d'air comprimé peuvent être accidentellement endommagées.	Les conduites d'air comprimé et d'eau de refroidissement seront identifiées en clair conformément aux consignes locales.
Les conduites d'air comprimé se réchauffent et se dilatent.	Il y a lieu de s'assurer que la conduite d'air comprimé entre le compresseur et le refroidisseur ou le réseau d'air comprimé puisse se dilater sous l'effet de la chaleur et ne se trouve pas au contact de matières inflammables. Il y a lieu de prévenir de manière adéquate qu'il ne faut pas toucher les tuyauteries et autres pièces présentant une température de surface supérieure à 70 °C (158 °F).
Les extrémités de conduites mal assujetties peuvent se détacher et fouetter l'air et présenter un danger de dommages corporels graves.	Assujettir le tuyau de manière à ce qu'il ne fouette pas l'air après s'être détaché en cas de défaillance du raccord. Avant d'introduire de l'air comprimé dans un flexible ou une conduite d'air, il y a lieu de s'assurer que l'autre embout est maintenu fixe. Avant de débrancher un flexible, s'assurer qu'il est hors pression.

3. Consignes de sécurité

Danger	Mesures de sécurité requises
<p>La compression occasionne de hautes températures. Risque d'explosion des matériaux aspirés.!</p>	<p>L'ouverture d'aspiration sera disposée de manière à ce qu'aucune impureté dangereuse (vapeurs de solvants, etc. ainsi que les poussières ou autres matières dangereuses) ne puisse être aspirée. Ceci s'applique également aux étincelles.</p> <p>Ne jamais mettre la machine en œuvre dans un environnement où il y a possibilité d'aspirer des vapeurs inflammables ou toxiques.</p> <p>L'installation sera placée de manière à laisser un accès suffisant et assurer le refroidissement nécessaire. Ne jamais entraver l'entrée d'air.</p> <p>Ne jamais faire fonctionner le compresseur dans un environnement à risque d'explosions! (Exception: Installation spéciale avec les modifications techniques requises)</p>
<p>Il existe une aspiration puissante au niveau de l'admission d'air.</p>	<p>L'ouverture d'aspiration d'air sera disposée de manière à ce que les parties flottantes des vêtements ne puissent pas être aspirées.</p>
<p>Risque de rester accrochées ou d'être happées par la machine et donc de se blesser</p>	<p>Il n'est pas admis que les personnes qui travaillent sur la machine aient les cheveux longs si ceux-ci ne sont pas attachés, qu'elles portent des vêtements flottants et des bijoux, bagues comprises. Utiliser les équipements de protection individuels nécessaires.</p>
<p>Les outils à air comprimé connectés peuvent se mettre en marche de manière intempestive lorsque le circuit est ouvert.</p>	<p>S'assurer avant toute mise sous tension/mise en marche de la machine/l'installation que personne ne se trouve en danger du fait du démarrage de la machine/l'installation.</p>
<p>L'air comprimé peut contenir des substances susceptibles de compromettre votre santé si elles sont inhalées.</p>	<p>L'air comprimé fourni par ce compresseur ne doit pas être inhalé sauf dans le cas où il est traité dans une telle utilisation pour correspondre aux "impératifs de sécurité relatifs à l'air inhalé".</p> <p>Si des appareils de respiration à cartouches sont utilisés, il faut s'assurer que la bonne cartouche a été installée et que sa durée de vie n'a pas été dépassée.</p>
<p>Les soupapes de sécurité utilisées spécifiquement sur l'installation assurent uniquement la protection contre la pression de l'installation de compresseur telle qu'elle est prescrite par les normes et recommandations en vigueur actuellement.</p>	<p>Il y a lieu de disposer une protection contre la pression conforme aux prescriptions en vigueur (soupape de sécurité ou organe équivalent) pour les appareils/ systèmes de pression installés du côté pression de la bride de raccordement du compresseur en tenant compte du sous-ensemble conducteur de pression le plus faible.</p>
<p>En règle générale :</p>	<p>Lorsque plusieurs compresseurs sont raccordés à un même système, il y a lieu d'installer plusieurs vannes d'arrêt manuel pour permettre l'isolation de chacune des machines. Il ne faut pas se fier uniquement à l'efficacité de clapets anti-retour pour l'isolation des systèmes sous pression.</p> <p>Chaque réservoir soumis à une pression de service admissible supérieure à la pression atmosphérique disposé en dehors de l'installation et comportant deux ou plusieurs conduites d'alimentation de pression devra être équipé d'un dispositif supplémentaire de sécurité qui empêche automatiquement tout dépassement de la pression de service admissible de plus de 10%.</p> <p>Ne jamais utiliser l'installation à des pressions ou des températures supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées dans la fiche technique.</p>

3. Consignes de sécurité

3.4 Dangers particuliers associés aux machines

Danger	Mesures de sécurité requises
Risque d'électrochoc	Les branchements électriques devront correspondre aux prescriptions locales. Les génératrices doivent être mises à la terre et protégées contre les courts-circuits par des fusibles.
Une qualité d'énergie insuffisante peut avoir des conséquences graves pour la sécurité au travail et présenter un risque pour la santé et la vie de l'utilisateur ou d'autres personnes.	Avant chaque mise en marche, il faut vérifier l'alimentation électrique du compresseur. L'alimentation électrique doit satisfaire les critères prescrits par les normes en vigueur dans le pays d'utilisation, de manière relative aux équipements industriels.
Les unités à télécommande peuvent se mettre en marche de manière intempestive.	Lorsque l'installation comporte une commande à distance, il y a lieu d'apposer une plaque bien visible avec l'inscription suivante : "Attention. Cette installation est commandée à distance et peut démarrer sans avertissement." Une mesure de sécurité supplémentaire consiste à s'assurer que les personnes qui actionnent la commande à distance prennent suffisamment de précautions de sécurité pour vérifier que personne ne procède à ce moment précis à des opérations de contrôle ou de travail. A cet effet, l'équipement de commande à distance sera pourvu d'une plaque d'avertissement correspondante.
Le bruit, même lorsqu'il n'est pas excessif, nous rend nerveux et irrités, et peut à terme occasionner des troubles nerveux graves.	Une salle des machines est préférable afin d'éviter le bruit des machines dans l'atelier. Si nécessaire, porter un casque de protection acoustique ! La Directive européenne en vigueur doit être totalement respectée dans le but de protéger la santé de l'opérateur et de tenir compte de tous les paramètres essentiels en ce qui concerne l'acoustique. Pour les pays hors de la Communauté européenne, il faut considérer les différentes normes antibruit. Les revêtements ou les portes doivent être fermés durant le fonctionnement, afin que l'isolation phonique ne soit pas réduite.

3.5 Dangers associés au chargement et au déplacement des machines

Danger	Mesures de sécurité requises
Les composants desserrés peuvent tomber au moment du levage.	Toutes les pièces amovibles ou pivotantes doivent être immobilisées avant l'opération de levage de la machine. Avant la remise en route, remonter et fixer soigneusement tous les éléments qui ont dû être démontés pour le transport!
Le compresseur peut tomber si des manipulations incorrectes interviennent pendant le levage.	N'utiliser que des accessoires de levage approuvés pour le poids de la charge concernée. Suivre les instructions du manuel d'utilisation des accessoires de levage. Il est strictement interdit de se tenir dans la zone de danger d'une charge soulevée. La personne qui donne les consignes doit se tenir dans le rayon de visibilité du conducteur ou pouvoir communiquer oralement avec lui.
Les composants de sécurité peuvent être endommagés s'ils ne sont pas soulevés correctement.	Les machines ne peuvent être soulevées correctement que si des dispositifs de levage appropriés sont utilisés en conformité avec les instructions fournies dans le manuel d'utilisation (points de levage pour dispositifs de levage de charges lourdes, etc.) Pour éviter d'endommager le système ou les installations externes, les raccords d'air comprimé, les raccords d'eau de refroidissement, la purge de condensat et les connexions électriques doivent être isolés des conduites et flexibles externes. L'installation doit être mise en place avec le châssis de base sur toute la surface sur un sol plan.

3.6 Dangers généraux présents sur le lieu de travail

Danger	Mesures de sécurité requises
Ce manuel ne décrit que les méthodes de travail sécurisées utilisables sur le compresseur lui-même. Mais d'autres dangers sont présents sur le lieu de travail.	<p>En plus des instructions de service, respecter les consignes générales prévues par la loi et autres réglementations obligatoires en matière de prévention des accidents et de protection de l'environnement et instruire le personnel en conséquence. De telles obligations peuvent également concerner p.ex. la manipulation de matières dangereuses, la mise à disposition/le port de vêtements de protection et les réglementations en matière de circulation routière.</p> <p>Compléter le manuel de service par des instructions incluant l'obligation de surveillance et de déclaration afin de tenir compte des particularités de l'exploitation, telles que l'organisation et le déroulement du travail ou le personnel mis en action.</p> <p>Avant le début du travail se familiariser avec son environnement de travail.</p> <p>Faire connaître l'emplacement des extincteurs et donner des instructions en ce qui concerne leur maniement. Observer les moyens d'alarme d'incendie et les moyens de lutte contre les incendies.</p> <p>Installer la machine de telle manière qu'aucun dispositif d'admission, d'échappement ou grille ne soit bloqué.</p> <p>Respecter les consignes de sécurité en vigueur pour le produit lors de la manipulation d'huile, de graisses ou d'autres substances chimiques.</p> <p>Manipuler avec prudence les matières consommables chaudes (risque de brûlure).</p>

3.7 Dangers associés à la négligence des procédures de maintenance

Danger	Mesures de sécurité requises
Composants dont l'usure éventuelle présente un danger.	<p>Respecter toutes les opérations et intervalles de réglage, d'entretien et d'inspection conformément à la description dans les instructions de service, y compris les indications se rapportant à l'échange de pièces/organes. Ces opérations ne doivent être effectuées que par le personnel technique.</p> <p>Procéder aux contrôles/inspections périodiques conformément aux périodicités prescrites ou indiquées dans les instructions de service.</p> <p>Vérifier à intervalles réguliers que les soupapes de sécurité et autres dispositifs de décharge de pression se trouvent dans un état irréprochable et ne sont pas bouchés p.ex. par des impuretés ou de la peinture,</p> <p>Vérifier à intervalles réguliers que les dispositifs de sécurité fonctionnent parfaitement. Les défaillances doivent être réparées immédiatement.</p>
Les conduites se détériorent.	Vérifier à intervalles réguliers que tous les flexibles et/ou toutes les tuyauteries que l'installation comporte se trouvent dans un état correct, sont bien fixés et ne frottent pas.
Risque d'électrochoc	<p>L'équipement électrique d'une machine/installation doit être soumis à des contrôles réguliers. Tout défaut constaté, tel qu'un raccordement desserré ou un câble carbonisé, doit être éliminé immédiatement.</p> <p>N'utiliser que des fusibles d'origine à l'ampérage prescrit.</p> <p>En cas de panne dans l'alimentation électrique, arrêter la machine/l'installation immédiatement.</p>
En cas de défaillance des capteurs, le système peut basculer dans un mode de fonctionnement dangereux.	Vérifier à intervalles réguliers la précision de l'indicateur de pression et de température. Ces appareils sont à remplacer dès que la tolérance admissible est dépassée.

3. Consignes de sécurité

3.8 Dangers associés à la maintenance et aux réparations

Danger	Mesures de sécurité requises
Pendant les travaux de maintenance et de réparation, les composants qui peuvent être placés sous pression doivent être déposés. Tout opérateur qui assure la maintenance du compresseur sans avoir été formé par le constructeur se met lui-même et met les autres en danger.	<p>La maintenance du compresseur ne peut être assurée que par des techniciens dûment formés. Contactez votre agent le constructeur.</p> <p>Les travaux sur les équipements hydrauliques ne pourront être effectués que par des personnes possédant des connaissances spécifiques et l'expérience en hydraulique.</p>
Les pièces de rechange mal installées peuvent compromettre la sécurité, par exemple usure rapide en charge.	Les pièces de rechange doivent correspondre aux impératifs techniques définis par le constructeur. Ceci est toujours garanti avec les pièces de rechange d'origine.
Risque d'électrochoc	<p>Les travaux sur les équipements électriques de la machine/l'installation ne peuvent être effectués que par un spécialiste en électricité selon les règles de la technique électrique.</p> <p>S'assurer que l'alimentation de la machine ne soit pas insérée accidentellement. Fermer les dispositifs de commande principaux et extraire la clé et/ou afficher une plaque d'avertissement en correspondance de l'interrupteur général.</p>
La machine peut se mettre en marche de manière intempestive.	<p>N'effectuer des travaux de maintenance et de réparation que lorsque le système est à l'arrêt et que le circuit d'alimentation est déconnecté. Il faut verrouiller le système pour empêcher toute remise en marche intempestive.</p> <p>Verrouiller les commandes principales et enlever la clé et/ou installer la plaque d'avertissement sur le commutateur principal.</p>
Les organes mobiles et sous pression présentent un danger de dommages corporels graves.	<p>Tous les travaux d'entretien et les réparations sont à effectuer uniquement lorsque l'installation est mise hors tension électrique. Il faut verrouiller le système pour empêcher toute remise en marche intempestive.</p> <p>Avant de démonter ou d'ouvrir des organes soumis à la pression, isoler effectivement le groupe et toutes les sources de pression et procéder à la décharge du système complet.</p>
Pendant les opérations de maintenance et de réparation, des composants importants pour la sécurité peuvent être endommagés.	<p>Ne jamais faire de soudure sur un réservoir soumis à la pression ni le modifier de quelque manière que ce soit.</p> <p>Lorsque des travaux doivent être effectués sur une machine au cours desquels se produiront de la chaleur, des flammes ou des étincelles, il y a lieu de protéger les éléments avoisinant par des matériaux ininflammables.</p> <p>Le moteur, le filtre à air, les composants électriques et les organes de réglage sont à protéger contre toute pénétration d'humidité, p.ex. en nettoyant au jet de vapeur.</p> <p>Il ne faut en aucun cas enlever les isolants acoustiques ni les modifier.</p> <p>Ne jamais utiliser de solvants corrosifs qui risqueraient d'endommager la machine.</p> <p>Avant de nettoyer la machine à l'eau ou au jet de vapeur (nettoyeur haute pression) ou au moyen de tout autre produit de nettoyage, couvrir/coller toutes les ouvertures qui, pour des raisons de sécurité et/ou de fonctionnement, doivent être protégées contre la pénétration d'eau, de vapeur ou de produits de nettoyage. Ce risque concerne en particulier les moteurs électriques et les armoires de commande. Enlever les couvertures/collages de protection une fois le nettoyage terminé.</p>

3. Consignes de sécurité

Danger	Mesures de sécurité requises
Les modifications apportées à la machine compromettent la sécurité.	<p>Lorsque les travaux d'entretien sont terminés, toujours vérifier qu'il ne reste aucun outil, des pièces amovibles ou des chiffons à l'intérieur comme à l'extérieur de la machine, du moteur ou du dispositif d'entraînement.</p> <p>Remettre les dispositifs de protection en place dès que ces travaux sont achevés. La machine ne doit pas être en service sans ses dispositifs de protection.</p> <p>Serrer à fond les raccords à vis desserrés lors des travaux d'entretien et de remise en état.</p> <p>Les machines ayant un mouvement tournant doivent effectuer plusieurs rotations pour s'assurer qu'il n'y a aucune perturbation d'origine mécanique à l'intérieur de la machine ou de l'organe d'entraînement.</p> <p>Avant d'autoriser le groupe à fonctionner après une opération d'entretien ou de remise en état, vérifier que les pressions de service, les températures et les temps de réglage sont corrects et que les organes de réglage et d'arrêt fonctionnent parfaitement.</p>

3.9 Dangers associés aux travaux de conversion et aux modifications de la machine

Danger	Mesures de sécurité requises
Les pièces d'origine sont spécialement conçues pour la machine. Les modifications peuvent compromettre le bon fonctionnement de l'équipement de sécurité ou créer de nouveaux dangers pour lesquels un dispositif de protection n'est pas prévu.	<p>Ne procéder à aucun changement, apport ou modification structurelle sur la machine/l'installation sans autorisation du fournisseur. Tout changement sans autorisation sur la machine est interdit pour des raisons de sécurité.</p> <p>Les pièces d'origine sont conçues spécialement pour la machine.</p> <p>Nous attirons particulièrement l'attention sur le fait que les pièces et équipements spéciaux qui ne sont pas de notre fourniture ne sont pas autorisés. L'implantation et/ou l'utilisation de ces produits peuvent par conséquent avoir une influence sur la sécurité active et/ou passive.</p> <p>Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient de l'utilisation de pièces qui ne seraient pas d'origine ou d'équipements spéciaux.</p> <p>Ceci s'applique également à l'implantation et au réglage de dispositifs et soupapes de sécurité ainsi qu'à la soudure sur des pièces porteuses ou véhiculant des fluides sous pression.</p>
Si l'équipement de protection fonctionne mal, l'utilisation du système peut comporter des risques de dommages corporels graves ou mortels.	<p>Ne mettre en œuvre la machine que lorsque tous les dispositifs de sécurité, les dispositifs d'arrêt d'urgence, l'isolation acoustique, les dispositifs d'aspiration sont à disposition et en état de fonctionner.</p> <p>Tous les dispositifs de sécurité, les capots de protection ou les isolants placés sur l'installation ne doivent en aucun cas être enlevés ou modifiés.</p>

3. Consignes de sécurité


3.10 Symboles + descriptions



Veillez lire le livre de service avant la mise en route ou l'entretien de ce compresseur.




Ne pas respirer l'air de cette installation.




Ne pas faire fonctionner lorsque les portes sont ouvertes ou le revêtement est détaché.




Attention : Surface brûlante



Attention : Equipement ou système soumis à la pression




Attention : Cette installation peut être commandée à distance ou se remettre en route automatiquement après une panne de courant.




Attention : Cette installation continue de fonctionner à vide pendant 30 secondes après avoir actionné la touche O.




Attention : Risque d'électrocution.



Point de levage



Attention: Vérifier et si nécessaire resserrer les bornes de branchement. Pour des renseignements additionnels, voir les instructions d'utilisation.



Attention: Sécurité de transport du moteur électrique

La sécurité de transport du moteur électrique doit être déposée avant mise en service du compresseur (voir paragraphe « Étriers de sécurité pour le transport du compresseur »).

3. Consignes de sécurité

3.11 Démontage de la machine

S'il s'avérait nécessaire de démonter la machine pour procéder à une nouvelle installation, procéder dans l'ordre inverse par rapport à celui indiqué au chapitre « Installation ».



Avertissement

Avant de procéder au démontage de la machine, débrancher l'alimentation électrique.

Les opérations de démontage doivent être effectuées par un personnel technique qualifié et autorisé à pratiquer ce type d'intervention.

Attention

S'il est nécessaire de démonter la machine, ou certains de ses composants, d'une manière différente par rapport à la description, consulter le fabricant, ou bien son revendeur.

3.12 Démolition de la machine

Pour sauvegarder l'environnement, procéder selon la réglementation locale en vigueur. Quand l'appareil ne peut plus être utilisé, procéder à la collecte sélective des composants.

L'équipement électrique ne doit pas être éliminé comme déchet urbain, mais faire l'objet d'un tri sélectif, introduit par la réglementation spéciale pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret-loi n° 49 du 14/03/2014 pour l'application des directives 2012/19/EU RAEE et d.l. n° 27 du 4/03/2014 pour l'application des directives 2011/65/EU ROHS).

L'élimination inappropriée ou abusive des appareils ou un usage impropre de ces derniers, compte tenu des substances et des matériaux contenus, peut impliquer des dommages aux personnes et à l'environnement. L'élimination des déchets électriques sans respecter les normes en vigueur comporte des sanctions administratives et pénales.

Attention

En ce qui concerne l'élimination des substances nocives (lubrifiants, solvants, peinture ou vernis, etc.), voir le paragraphe suivant.

3.13 Élimination des substances nocives

Pour éliminer ces substances, se référer aux prescriptions des Normes en vigueur dans chaque pays et agir en conséquence.

Attention

Toute irrégularité commise par le client avant, pendant ou après la mise au rebut et l'élimination des composants de la machine, ou encore dans l'interprétation et l'application des Normes en vigueur en la matière, relève de la seule responsabilité de ce dernier.

Légende

1	Moteur électrique
2	Bloc-vis
3	Réservoir du séparateur
4	Séparateur air/huile
5	Filtre à huile
6	Refroidisseur d'huile / refroidisseur combiné
7	Boîtier de commande électrique
8	Presse-étoupe
9	Filtre d'aspiration
10	Soupape d'admission d'air
11	Transmission à courroies
12	Bonde de remplissage d'huile
13	Refolement d'air comprimé
14	Ventilateur
15	Arrêt d'urgence
16	Contrôleur
17	Ouverture pour le levage
18	Niveau d'huile
19	Entrée d'air de refroidissement
20	Soupape de sécurité

4.1 Constitution du groupe

Modèles standard





Fig.1

PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

Modèles avec réservoir plus sécheur



- 1 Compresseur
- 2 Réservoir de pression 270 ou 500 L
- 3 Sécheur
- 4 Purge de condensat
- 5 Soupape de sûreté
- 6 Manomètre
- 7 Raccordement d'air comprimé

4. Constitution et fonctionnement


4.2 Schéma d'installation

Légende

1. Moteur électrique
2. Compresseur
3. Réservoir du séparateur
4. Filtre séparateur d'huile
5. Thermostat de sécurité
6. Soupape de sécurité (12 bar)
7. Filtre de l'huile
8. Refroidisseur huile
9. Vanne thermostatique (de 71 °C à 83 °C)
10. Récupération d'huile (0,5 mm)
11. Filtre d'aspiration
12. Soupape d'admission

13. Soupape de décharge actionnée par une électrovanne 2/2
14. Soupape de pression minimum
15. Manomètre de pression
16. Radiateur à air (en option)

Fig.2



4.3 Contrôle du système




Fig.4

Démarrage du groupe

- Le moteur (1) démarre lorsque le bouton START (DÉMARRER) du panneau de commande du compresseur C-PRO 1.0 + est enfoncé.
- Le régulateur d'aspiration est fermé ; il s'ouvrira après le temps imposé pour permettre le démarrage.
- Le compresseur aspire une quantité minimale d'air. La pression s'accumule dans le réservoir de l'huile.
- La pression générée permet l'injection de l'huile dans le groupe vis de compression.
- L'air accumulée dans le système s'écoule au-dessus de l'électrovanne (V) dans la zone de contrôle de la vanne de d'aspiration.
- Avec une pression du réservoir d'env. 4,5 bars, la vanne de pression minimale (14) s'ouvre.
- L'air comprimé est désormais livrée au consommateur réseau. Le système est désormais en modalité d'exécution du chargement.

4.4 Couverture (ouverture/fermeture)

Le compresseur est équipé d'une gaine métallique amovible qui permet d'accéder facilement aux zones où se trouvent les pièces soumises à maintenance.

Ouverture / fermeture de la couverture

- Ouvrir l'arrêt (1)
- Retirer la couverture (2) et la ranger dans un lieu sûr
- Retirer la couverture en procédant dans le sens inverse




Fig.5

- 1 Verrou tournant
- 2 Couverture

5. Transport et Installation

5.1 Transport




Fig.6




Fig.6 A



Danger

Le levage d'un compresseur doit s'effectuer à l'aide d'un chariot élévateur approprié satisfaisant à la réglementation locale sur la sécurité et la prévention des accidents du travail. La longueur des fourches du chariot élévateur doit correspondre à la largeur de l'installation (voir au chapitre 10). Toutes les pièces amovibles ou pivotantes doivent être immobilisées avant l'opération de levage de la machine.

Il est strictement interdit de se tenir dans la zone de danger d'une charge soulevée.

Attention

Le levage d'un compresseur doit s'effectuer à l'aide d'un chariot élévateur approprié satisfaisant à la réglementation locale sur la sécurité et la prévention des accidents du travail.

La longueur des fourches du chariot élévateur doit correspondre à la largeur de l'installation (voir au chapitre 10). Toutes les pièces amovibles ou pivotantes doivent être immobilisées avant l'opération de levage de la machine.

Il est strictement interdit de se tenir dans la zone de danger d'une charge soulevée.

Poids

Les poids indiqués dans le « chapitre 10 » pour chaque modèle sont des valeurs approximatives et valent pour le compresseur à vis avec réservoir de l'huile plein.

Attention

Le transport de la machine doit être effectué à l'abri des agents atmosphériques.

5.2 Stockage

Le stockage de la machine doit être effectué à l'abri des agents atmosphériques.

Attention

Ne pas placer sur la machine d'autres machines ou des matériaux divers.

5.3 Déballage et contrôle initial

Après avoir enlevé le compresseur de son emballage et avant de le raccorder, bien contrôler l'absence de dommages dus au transport. Ne pas laisser à la portée des enfants les résidus de l'emballage, tels que bois, clous, feuilles de plastique, parce qu'ils pourraient représenter des dangers et les éliminer de manière écologique !

Contrôler que tous les fusibles contenus dans l'armoire électrique des compresseurs sont bien placés et serrés ;

Contrôler le serrage des boulons principaux de fixation et protections.

5.4 Installation




Fig.7



Avertissement

Il y a lieu de prévenir de manière adéquate qu'il ne faut pas toucher les tuyauteries et autres pièces présentant une température de surface supérieure à 70 °C (158 °F).

Veillez également observer les consignes de sécurité décrites au chapitre 3 des instructions de service.

L'installation de compresseur à vis sera positionnée à niveau.

Respecter un écartement minimum par rapport aux murs, autres machines, etc. pour laisser une surface de dégagement permettant les travaux d'entretien et de maintenance (Fig. 7).

Le fonctionnement de l'installation de compresseur à vis s'accompagne d'un dégagement de chaleur due au moteur électrique et au processus de compression. L'installation de compresseur à vis dissipe une partie de cette chaleur par rayonnement.

5.4.1 Lieu d'installation

Le compresseur doit être posé sur une surface plate, appropriée à soutenir son poids (se reporter aux spécifications techniques). Il n'a besoin d'aucun ancrage étant donné que les parties rotatives sont montées sur des antivibratiles qui absorbent les vibrations.

S'assurer que le lieu où se trouve le compresseur est suffisamment ventilé. La température de l'air de refroidissement ne doit pas être supérieure à + 40 °C ni inférieure à 1 °C. Ne pas permettre la recirculation de l'air de refroidissement. Si le compresseur est muni de conduits de l'air, ceux-ci devront véhiculer le volume d'air requis et respecter la perte de charge maximum. Penser aussi à nettoyer les radiateurs (se reporter aux spécifications techniques).

Le condensat purgé contient de l'eau et des traces d'huile, qui doivent être éliminées de manière appropriée et conforme aux dispositions légales.

Prévoir un rechange d'air approprié.

Le compresseur ne doit pas être installé en présence de poussière de ciment, silice et autres types de poussières sans prendre les précautions nécessaires de préfiltration de l'air inspiré.

En cas de doutes, contacter le service d'assistance DU CONSTRUCTEUR.

L'installation en plein air est interdite.

5.4.2 Recommandations

L'air inspiré par le compresseur ne doit absolument pas contenir de vapeurs inflammables et de fumées toxiques ou de peintures qui pourraient causer des incendies ou des explosions et polluer l'air des lieux de travail.

L'absence d'un ballon tampon nuit à la sécurité de fonctionnement du compresseur, étant donné que cela peut surcharger les composants électriques de réglage et causer un nombre excessif de démarrages / heure, nocifs pour le moteur électrique.

Ne pas démonter ou modifier les dispositifs de sécurité, les protections, les isolations appliqués au compresseur.

Ne pas modifier le régulateur de pression et le pressostat au-delà de la valeur consentie par le modèle de compresseur et la pression du réservoir. En tous cas la pression de service consentie est toujours inférieure à la pression d'ouverture de la soupape de sécurité du réservoir construit selon les normes en vigueur.

6. Préparation pour la mise en route

6.1 Quantité d'air de refroidissement / sections minimales des canaux de ventilation




Fig.8

- 1 Entrée d'air refroidissement
- 2 Sortie d'air refroidissement

La quantité nécessaire d'air de refroidissement des compresseurs à vis pour chaque modèle est indiquées dans le paragraphe 10 « Données techniques ».

Si les conditions locales sont défavorables, il est recommandé de placer les conduites d'air dans des canaux de guidage, la vitesse d'écoulement de l'air de refroidissement ne devant pas dépasser 5 m/s (17 ft/sec). Nous recommandons une section de gaine d'environ 0,2 m².

Attention

La section de gaine minimale prescrite se rapporte à une longueur de gaine de 5 m (16,4 ft) au maximum et ne présentant tout au plus qu'un seul coude. Si les circonstances diffèrent (gaine de plus de 5 m (16,4 ft), deux coudes ou plus, présence de filtres, grilles, etc.), prendre contact avec votre conseiller en installation.

Les compresseurs à vis sont conçus pour des températures ambiantes et des températures de refroidissement de + 1 °C à 40 °C. Pour toute déviation de cette valeur, veuillez consulter votre spécialiste qui vous conseillera.

Remarque

Pour assurer une dissipation satisfaisante de la chaleur, les ventilateurs supplémentaires installés devraient être d'une taille, rapportée au débit d'air, supérieure de 15 à 20 % par rapport à la somme des débits requis d'air de refroidissement de tous les compresseurs de la station d'air comprimé.

6.2 Raccordement d'air comprimé




Fig.9

1 Raccordement de la conduite d'air comprimé
Raccordez le tuyau d'air comprimé au 1/2" G (1/2" NPT) ; utilisez une tuyauterie flexible pour l'air comprimé.



Avertissement

Lors du branchement sur le côté réseau secteur du compresseur au système d'air comprimé du client, il est impératif de vérifier les températures de service et les pressions de service nécessaires à ces fins ainsi que, en particulier, la bride ou le filetage de raccordement également nécessaire quant aux points suivants : type de filetage, filetage de raccordement, dimension de filetage et parfaite fonctionnalité (Fig. 9).

Remarque

Le refroidisseur complémentaire, le séparateur, le collecteur et les conduites d'air comprimé doivent comporter à leur point le plus bas un dispositif de vidange pour évacuer le fluide accumulé. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir effectuer un contrôle visuel de la vidange du fluide.

Les dispositifs de vidange à commande manuelle seront actionnés conformément aux instructions de service.

Il y a lieu de vérifier à intervalles réguliers l'efficacité des dispositifs de vidange à commande automatique. Lorsque le condensat est évacué dans un conduit collecteur de condensats d'autres machines, ce dernier doit être sans contre-pression, c-à-d. qu'il y a lieu de prendre des mesures pour qu'aucune contre-pression ne puisse s'établir dans ce conduit.

Le condensat peut contenir de l'huile. Sa vidange doit être conforme à la réglementation relative à l'évacuation des eaux usées.

6.3 Étriers de sécurité pour le transport du compresseur




Fig.10

Les étriers de sécurité pour le transport du compresseur (2) doit être retiré avant la mise en fonction du compresseur.

Pour retirer l'étrier de transport, procéder comme suit :

- Retirer le panneau de protection pour accéder au moteur.
- Décharger le moteur en tournant la vis de mouvement (1) en sens horaire.
- Desserrer les vis des étriers de transport (2 et 3) et procéder au démontage.
- Vérifier que les courroies trapézoïdales (4) s'insèrent correctement dans les poulies (5).
- Tourner la vis de mouvement (1) en sens antihoraire jusqu'à ce que l'écrou autobloquant (7) s'arrête sur le support (8). Bien serrer la vis de mouvement (1) (en sens antihoraire) pour éviter qu'il ne se retire.

6. Préparation pour la mise en route

6.4 Raccordement électrique

L'ensemble du groupe compresseur est conçu en conformité avec la norme EN60204 (Machines industrielles). Il est impératif de respecter les consignes importantes suivantes :



Avertissement

L'alimentation en courant du compresseur doit convenir aux équipements industriels et répondre à toutes les exigences posées par les normes EN60204-1/IEC60204-1. Il est interdit de le faire fonctionner en dehors des limites définies dans les normes EN60204-1/IEC60204-1 pour éviter de graves endommagements et un incendie dans le bloc de puissance de la commande.

Le branchement électrique doit être effectué par un technicien autorisé.

Attention

Le groupe compresseur doit pouvoir être isolé du réseau de distribution par un interrupteur principal (DIN EN 1012 – 1) fourni par l'utilisateur (sauf si compris dans la fourniture comme accessoire complémentaire).

S'il n'assume pas la protection à court terme et la protection contre la surcharge de l'installation, il convient d'installer aussi des pré-fusibles appropriés selon la norme EN 60269-1 (directives de basse tension) (voir le tableau).

L'interrupteur principal doit répondre aux exigences de la norme de sécurité EN 60 204-1 (Équipement électrique des machines) ainsi qu'à la norme EN 60947-2 (appareils de distribution de basse tension).

Le branchement électrique et les mesures de protection doivent être exécutés en conformité avec les normes en vigueur dans les pays d'utilisation. En règle générale, il faudra également tenir compte des normes supplémentaires imposées par l'entreprise qui fournit l'énergie électrique intéressé.

Attention courant électrique d'origine externe !

Au cas où des circuits électriques d'origine externe ramenés ultérieurement à la commande ne sont pas mis hors tension à partir de l'interrupteur principal, ces circuits exceptionnels doivent être repérés selon EN60204. Apposer des panneaux d'avertissement à proximité de l'interrupteur principal et à proximité des circuits électriques. Ces conducteurs seront en outre posés séparément et/ou repérés par leur couleur. Tout travail sur l'armoire de commande est à effectuer par un spécialiste en électricité. Pour le cas où les conditions de mise en place de l'installation s'écarteraient des conditions telles qu'elles sont décrites dans EN 60 204, prière de se mettre en relation avec le conseiller technique.

Procéder au branchement électrique comme suit :

Engager le câble d'alimentation par l'ouverture (1) et visser fermement les raccords à vis.

Brancher le câble d'alimentation aux bornes d'alimentation selon les indications du schéma électrique.




Fig.11

Attention

Si les prescriptions locales sont plus rigoureuses que les valeurs ci-dessous, respecter les prescriptions les plus rigoureuses.

6. Préparation pour la mise en route

Sections des câbles d'alimentation et fusibles recommandés

Puissance électrique installée [kW]	Tension de réseau secteur [V]	Protection (fusible aM) [AgG]	Section des conducteurs à 30 °C [mm ²]
Compresseur 50 Hz			
2	230	10	4G2,5
	400	10	4G2,5
3	230	16	4G4
	400	10	4G2,5
4	230	16	4G4
	400	10	4G2,5
5,5	230	25	4G4
	400	16	4G4
7,5	230	32	4G6
	400	20	4G4
Compresseur 60 Hz			
2	230	10	4G2,5
	380	10	4G2,5
3	230	16	4G4
	380	10	4G2,5
4	230	16	4G4
	380	10	4G2,5
5,5	230	25	4G4
	380	16	4G4
7,5	230	32	4G6
	380	20	4G4
Monophasé 50 Hz			
2	230	16	3G4

Notes concernant le tableau :

Le tableau est purement indicatif puisque les valeurs dépendent de la température environnementale et de la longueur du câble. Les valeurs de référence indiquées dans le tableau sont relatives à la température 30 °C et à la longueur maximale du câble de 50 m.

L'installation électrique d'alimentation doit être effectuée selon les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

6. Préparation pour la mise en route

6.5 Vérifier le réglage du transformateur de commande



Avertissement

Risque d'électrochoc.

Tout travail sur l'armoire de commande sera exécuté uniquement par du personnel spécialiste en électricité.

L'installation doit être hors tension pour le réglage du transformateur d'alimentation.

Attention

Un réglage erroné du transformateur d'alimentation constitue un risque pour le fonctionnement sans panne du groupe compresseur.

En cas de réseau d'alimentation triphasé sans mise à la terre, consulter les instructions pertinentes dans la documentation fournie avec l'actionnement.




Fig.12

Le transformateur de contrôle est réglé sur la tension de plaque en usine. L'usage montre que la tension d'alimentation effective, en règle générale, est légèrement différente de cette valeur.

Avant la première mise en marche, régler la tension d'alimentation mesurée sur le transformateur de contrôle. La figure 12 montre un exemple.

Après la première mise en marche, il faut vérifier le réglage du transformateur de contrôler pendant le fonctionnement sous charge et le corriger si nécessaire.

6.6 Indication de niveau d'huile



Avertissement

Ne contrôler le niveau d'huile que lorsque l'installation de compresseur à vis est mise à l'arrêt et sans pression.

Le réservoir peut être soumis à la pression et l'huile peut être très chaude. Attention : risque de brûlure. Ne pas répandre d'huile.

Attention

Ne pas verser de l'huile ! Contrôler l'étanchéité !




Fig.13

- 1 Bonde de remplissage G1"
- 2 Indicateur de niveau d'huile

Attention

Pour les machines fournies sans huile, retirer le bouchon (1) et verser l'huile du type « et » de la quantité indiquées dans le chapitre 10 jusqu'à atteindre le niveau maximum « MAX » visible sur l'indicateur de niveau (2).

Attention

Ne pas mélanger des huiles de spécifications différentes.

Vérifier le niveau d'huile comme indiqué ci-après :

- Mettre le compresseur à l'arrêt avec la touche STOP
- Attendre au moins 5 minutes que l'huile se soit stabilisée, c'est-à-dire que les bulles d'air incluses aient perlé à la surface.
- Contrôler le niveau de l'huile à l'aide de l'indicateur (2) après chaque pause et à intervalles de temps réguliers.
- Le niveau d'huile doit se situer entre les marques de niveau maximal et de niveau minimal. Si besoin, remettre à niveau.

Consulter également le chapitre « Service après-vente et maintenance ».

7. Mise en route

7.1 Première mise en route



Avertissement

Avant mise en service, s'assurer que personne ne se situe dans le périmètre dangereux du compresseur à vis.

Attention

Mette en fonction le compresseur à vis uniquement si les carters sont montés.

Malgré l'essai que subissent tous les compresseurs à vis de CompAir à l'usine et les nouveaux contrôles très précis avant leur expédition, un endommagement dû au transport peut toujours se produire. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de vérifier à nouveau avant sa mise en route si le compresseur à vis n'a pas subi de dommages et de le mettre en observation au cours de ses premières heures de service.

Lorsque l'installation de compresseur doit être raccordée de nouveau à un réseau électrique et démarrée, il y a lieu de contrôler impérativement le sens de rotation du moteur d'entraînement.

Procéder à la première mise en service comme suit :

- Vérifier et resserrer si nécessaire les bornes de la commande électrique.
- Ouvrir tous les robinets d'isolement entre le compresseur à vis, le réservoir et le collecteur de départ.
- Insérer l'interrupteur général pour l'alimentation du courant placé en amont du compresseur.
- Le réglage en usine de la valeur de réglage pour la pression de réseau (point de communication supérieur et inférieur) est enregistré dans le système de contrôle du compresseur.
- Ouvrir momentanément le carter pour effectuer le contrôle du sens de rotation.



Avertissement

Porter des protèges-oreilles.

Attention aux pièces rotatives! Les pièces rotatives peuvent provoquer des blessures. Garder une distance suffisante par rapport aux pièces mécaniques rotatives!

- Appuyez sur le bouton de démarrage  et vérifiez le sens de rotation du moteur d'entraînement qui doit être celui indiqué par la flèche (1). Sinon, si le sens de rotation du moteur d'entraînement est incorrect ou inversé, le contrôleur affichera un message d'erreur « A01 ».

Attention

Ne pas faire fonctionner pendant une courte période le compresseur avec le sens de rotation du moteur incorrecte pourrait entraîner de graves dommages.

- Retirer l'interrupteur général en amont du compresseur.
- Inverser entre eux deux des trois fils de phase sur les bornes d'alimentation.




Fig.14

Température de sécurité de démarrage

Le groupe compresseur à vis ne démarre pas si la température ambiante est inférieure à + 1 °C (33,8 °F).

7.2 Remise en service d'un compresseur hors service

Avant la mise en service du compresseur, il sera indispensable, d'une manière fondamentale, de contrôler tous les composants / appareils électriques et électronique pour constater s'il y a des pénétrations d'eau ou des formations d'eau condensée! Si le système de contrôle électronique a été déposé pendant la mise hors service, il doit être réinstallé. Procéder ensuite comme décrit dans le paragraphe « première mise en marche ».

7.3 Mise en route de routine



Avertissement

Il y a lieu de s'assurer que personne ne se tient dans la zone de danger du moteur/ compresseur à vis.

Après des travaux: vérifier que tous les dispositifs de sécurité ont été remontés et que tous les outils ont bien été enlevés.

Attention

Actionner le compresseur à vis uniquement si les carters sont montés.

Effectuer la mise en route de routine de la manière suivante:

- Contrôler le niveau de l'huile (voir le chapitre 6).
- Ouvrir les vannes en aval du compresseur placées dans le compresseur.
- Insérer l'interrupteur général pour l'alimentation électrique placée en amont.
- Après l'insertion de l'alimentation électrique, le logiciel de gestion effectue un diagnostic ; les LEDs présentes s'allument.
Si un alarme ou si une anomalie est présente, elle est affichée sur l'écran, puis procéder en conséquence.
- Actionner la touche Marche .
- Pour éteindre « normalement » le compresseur, utiliser uniquement la touche Arrêt  et non pas la touche d'arrêt d'urgence (23 Fig.1) située sur le tableau de commande.

Protection démarrage sous pression

La minuterie de retard est utilisée pour éviter les démarrages violents contre la pression avant d'arrêter et/ou de démarrer le compresseur.

7.4 Mise en route après une panne

Attention

Il y a lieu de s'abstenir de tenter de remettre en circuit l'installation de compresseur à vis à plusieurs reprises avant d'avoir éliminé la panne car ceci peut entraîner de graves détériorations sur la machine.

Procéder comme suit pour une remise en service après un arrêt automatique du groupe compresseur sur incident :

- Couper l'interrupteur principal.
- Eliminer le défaut.
- Enclencher l'interrupteur principal.
- Appuyer sur le bouton de reset .
- Démarrer l'installation du compresseur à vis avec la touche « Démarrage » .

7.5 Démarrage à des températures ambiantes basses

Avant-propos: si la température ambiante peut descendre en dessous de 0 °C il est indispensable de protéger les tuyaux et tous les purgeurs de condensat avec un calorifugeage, pour éviter les blocages à cause de la formation de givre qui peuvent causer de dangereux « coups de béliers », dans les réservoirs.

Procédure recommandée pour le premier démarrage (températures ambiantes inférieures à 0 °C)

Mettre le moteur en marche pendant 4/5 secondes et l'éteindre rapidement avant que la pression n'augmente.

Répéter une seconde fois le point précédent.

Mettre le compresseur provisoirement en marche en contrôlant que la pression augmente presque jusqu'au maximum de la pression de service du compresseur.

Éteindre rapidement le compresseur une fois la pression de fonctionnement atteinte.

Mettre définitivement le compresseur en marche, en vérifiant que la pression ne soit pas dépassée à cause de la formation de givre dans les tuyauteries ou du blocage du clapet anti-retour.

8.1 Schéma d'entretien

			TOUS LES JOURS ²	UNE FOIS PAR SEMAINE ²	TOUTES LES 2 000 HEURES OU TOUS LES 12 MOIS ¹	TOUTES LES 4 000 HEURES OU TOUS LES 12 MOIS ¹	TOUTES LES 8000 HEURES OU TOUS LES 24 MOIS ¹	TOUTES LES 12000 HEURES ¹	TOUTES LES 16000 HEURES OU TOUS LES 48 MOIS ¹
MAINTENANCE A	Contrôleur C-Pro	Vérifiez les voyants et les alarmes de défaillance	•	•	•	•	•		•
	Purgeur et filtre de condensat	Vérifiez le déchargeur de condensat automatique	•	•	•	•	•		•
MAINTENANCE B	Réservoir d'air	Évacuez le condensat du séparateur d'huile		•	•	•	•		•
	Système d'huile	Vérifier le niveau d'huile		•	•	•	•		•
MAINTENANCE C	Système d'huile	Vérifiez la présence éventuelle de fuites d'huile			•	•	•		•
	Généralités	Nettoyez l'intérieur du compresseur			•	•	•		•
	Filtre à air	Nettoyez le filtre à air			•	•	•		•
	Courroies d'entraînement	Vérifiez la tension de la courroie			•	•	•		•
	Câblage électrique	Vérifier les connexions et leur état			•	•	•		•
	Soupape de décharge	Vérifiez le fonctionnement de la soupape de surpression			•	•	•		•
	Après-refroidisseur/ Refroidisseur d'huile	Nettoyez le refroidisseur à l'extérieur			•	•	•		•
	Système d'huile	Nettoyez la conduite de retour d'huile			•	•	•		•
	Filtre à huile	Remplacer l'élément du filtre à huile			•	•	•		•
Filtre à air	Remplacer l'élément du filtre à air			•	•	•		•	
MAINTENANCE D	Filtre séparateur	Remplacez les cartouches de séparateur d'huile			•	•	•		•
	Système d'huile	Renouvelez l'huile (minérale)			•	•	•		•
MAINTENANCE E	Soupapes	Remettez le collecteur à neuf					•		•
	Soupapes	Remplacez l'élément MPV					•		•
	Sondes	Remplacez la sonde de température					•		•
	Soupapes	Remplacez la soupape d'admission					•		•
TÂCHES ADDITIONNELLES	Courroies d'entraînement	Remplacez les courroies et vérifiez les poulies d'entraînement, remplacez-les si elles sont usées						•	
	Sondes	Remplacez le capteur de pression							•
	Bloc-vis	Remplacez le kit de joint d'arbre							•
	Tuyaux d'huile	Remplacez les tuyaux d'huile							•
	Moteur d'entraînement	Vérifiez et resserrez les câbles du moteur principal							•

¹En fonction de la situation se présentant en premier²Opération normalement effectuée par l'utilisateur final³Si applicable

#Inspection de la cuve sous pression conformément aux directives locales

8. Entretien et maintenance

8.2 Recommandations de maintenance

Remarque

Le fonctionnement satisfaisant de votre installation de compresseur à vis dépendra principalement de l'exécution soignée des travaux d'entretien aux intervalles de temps que nous spécifions.

Pour vous faciliter cette tâche, l'installation de compresseur à vis comporte un "Carnet d'entretien et d'inspection des compresseurs le constructeur dans lequel vous pourrez reporter les travaux d'entretien exécutés aux intervalles de temps requis.

Vous pouvez également confier ces travaux d'entretien à notre service de monteurs formés à cet effet. Demandez à votre interlocuteur de vous élaborer une offre pour un contrat de maintenance

Uniquement pour la série constructive avec réservoir plus sécheur.

Vous trouverez d'autres informations concernant la maintenance dans les modes d'emploi ci-joints.

- Sécheur
- Élimination massive de liquide haute efficacité (option)
- Vidange de condensat (option)
- Filtre à air comprimé (option)

8.3 Plan d'entretien et de révision



Avertissement

Lorsque vous effectuez des travaux de contrôle, de réglage et d'entretien, prenez garde aux surfaces surchauffées des pièces mécaniques.

Exécuter les travaux de maintenance et de contrôle uniquement si les points suivants sont observés: actionner la touche ARRÊT  de la platine de commande et attendre l'arrêt complet du groupe compresseur à vis jusqu'à la chute quasi complète de la pression intérieure.

Mettre l'interrupteur principal (à installer par le client) sur "O" (Arrêt").



Avertissement

Attention tension électrique: ne travailler que sur des installations de compresseur à vis sans courant.

Attention

Peu après la mise hors circuit de l'installation de compresseur à vis, une pression résiduelle faible peut subsister à l'intérieur du système.

Les périodicités d'entretien sont définies pour une utilisation en atmosphère et dans des conditions d'utilisation industrielles. En cas d'incertitude, vérifier la pertinence des périodicités de vidange d'huile par des analyses.

En cas d'encrassement important, réduire les intervalles d'entretien en conséquence.

Références des pièces, voir liste des pièces de rechange.

8.4 Vidange d'huile




Fig.16

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Réservoir d'huile |
| 2 | Plein d'huile R1" |
| 3 | Niveau d'huile |
| 4 | Vidange R1/2" |

**Avertissement**

**Ne procéder à la vidange que lorsque l'appareil est arrêté, dépressurisé et verrouillé pour éviter tout redémarrage intempestif !
Attention à l'huile surchauffée : risque d'échaudure.**

Attention

Il y a lieu de nettoyer les résidus d'huile et autres dépôts dans les parties de l'installation et les refroidisseurs soumis à l'air comprimé chaud conformément aux instructions de service.

Remarque

Recueillir l'huile usée, ne pas la laisser s'infiltrer dans le sol.

Respecter la réglementation en matière d'évacuation des huiles usées. Ne pas répandre d'huile. Veiller à l'étanchéité. Pour ce type de compresseur, les intervalles de vidange sont principalement fonction du degré de pollution de l'huile en circulation. Il est impératif de veiller à ce qu'aucune impureté (poussières, vapeurs, gaz) qui pourrait détériorer la pureté de l'huile ne puisse pénétrer dans le circuit hydraulique de l'installation de compresseur à vis avec l'air d'aspiration par l'intermédiaire du filtre d'aspiration d'air. Un important taux d'humidité de l'air d'aspiration et la formation de condensation à l'intérieur de la machine ont un effet sur le temps d'utilisation de l'huile de graissage si bien que les intervalles de vidange d'huile seront à réduire en conséquence le cas échéant. Les intervalles de vidange prescrits se rapportent à un air d'aspiration tel qu'il est normalement disponible et non pas chargé de manière importante d'impuretés (poussières, vapeurs, gaz).

La vidange d'huile sera aussi complète que possible car toute huile usée diminue fortement le temps d'utilisation du nouveau remplissage.

Il est préférable de ne pas mélanger des huiles de graissage de qualités différentes.

Les intervalles de vidange figurent dans le plan d'entretien.

Procéder à la vidange d'huile comme suit :

- Mettre l'installation de compresseur à vis à l'arrêt et s'assurer que le réservoir de pression et le circuit de refoulement ont été mis à l'atmosphère.
- Ouvrir lentement la vis d'obturation de la bonde ce remplissage (2) afin de mettre le compresseur à vis à l'atmosphère lorsque la pression interne a chuté à la pression résiduelle minimale
- Retirer le bouchon (2) de fermeture à vis de la bouche de remplissage de l'huile
- Ouvrir le robinet de vidange (4) du réservoir de pression et du refroidisseur d'huile
- Faire écouler l'huile se trouvant à la température de service.
- Fermer la sortie (4) de l'huile
- Remplir d'huile jusqu'à la marque «Niveau maximal» (environ 3÷3,5 litres).
- Fermer la vis d'obturation de la bonde de remplissage
- Faire tourner l'installation de compresseur à vis pendant 2 minutes environ
- Veiller à l'étanchéité
- Arrêter le groupe compresseur
- Attendre au moins 5 minutes que l'huile se soit stabilisée, c'est-à-dire que les bulles d'air incluses aient perlé à la surface.
- Vérifier le niveau d'huile.
- Le niveau d'huile doit se situer entre les repères du réservoir indiquant le niveau d'huile maximal et le niveau d'huile minimal.
- Faire l'appoint en cas de besoin.

8. Entretien et maintenance

8.5 Changement de la cartouche de filtre d'huile




Fig.17

1 Cartouche de filtre d'huile



Avertissement

Remplacer les cartouches de filtre d'huile uniquement lorsque l'installation de compresseur est arrêté, dépressurisé et verrouillé pour éviter tout redémarrage intempestif!

Attention à l'huile surchauffée : risque d'échaudure.

Attention

Ne pas répandre d'huile.

Remarque

Respecter la réglementation pour l'évacuation des cartouches d'huile usées. Déchets spéciaux. Veiller à l'étanchéité.

Les intervalles de vidange figurent dans le plan d'entretien.

Remplacer la cartouche de filtre d'huile comme suit:

- Mettre le compresseur à l'arrêt et s'assurer qu'il ne se trouve ni sous pression, ni sous tension.
- Attendre au moins 5 minutes que l'huile se soit stabilisée, c'est-à-dire que les bulles d'air incluses aient perlé à la surface
- Retirer le carter
- Dévisser la cartouche de filtre d'huile (1) à l'aide de l'outil prévu à cet effet
- Respecter la réglementation en vigueur pour l'évacuation des cartouches d'huile usées
- Huiler légèrement le joint de la nouvelle cartouche de filtre d'huile
- Visser la cartouche de filtre d'huile neuve et serrer à la main (observer les instructions figurant sur la cartouche de filtre d'huile)
- Vérifier l'étanchéité
- Vérifier le niveau d'huile (voir chapitre 6)
- Faire l'appoint en cas de besoin

Intervalles de changement des cartouches de filtre d'huile

Les conditions de service (par exemple, les températures des réfrigérants) ont un effet important sur les temps d'utilisation des filtres (filtre à air, filtre à huile, filtre déshuileur). Il en est de même pour le type de service et la qualité de l'air d'aspiration (par exemple, la teneur en poussière et en impuretés externes de forme gazeuse, comme le SO₂ et les dissolvants).

Dans de telles conditions d'utilisation, les vidanges peuvent être rapprochées.

8.6 Remplacement de la cartouche du filtre déshuileur




Fig.18

1 Cartouche filtre déshuileur



Avertissement

Le réservoir est soumis à la pression. N'effectuer une vérification et des travaux sur les compresseurs à vis que lorsque l'appareil est arrêté, dépressurisé et verrouillé pour éviter tout redémarrage intempestif!

Attention à l'huile surchauffée: risque de brûlure. Ne pas renverser d'huile.

Attention

Ne pas répandre d'huile.

Remarque

Pour l'élimination des cartouches du filtre déshuileur, respecter les normes en vigueur pour les « déchets spéciaux » !

Les intervalles de vidange figurent dans le plan d'entretien.

Le remplacement du déshuileur se fait de la manière suivante

- Mettre le compresseur à l'arrêt et s'assurer qu'il ne se trouve ni sous pression, ni sous tension.
- Attendre au moins 5 minutes que l'huile se soit stabilisée, c'est-à-dire que les bulles d'air incluses aient perlé à la surface
- Retirer le carter
- Dévisser la cartouche de séparateur fin (1) à l'aide de l'outil prévu à cet effet
- Éliminer la cartouche du déshuileur en conformité avec les normes en vigueur
- Huiler légèrement le joint de la nouvelle cartouche
- Visser la cartouche de séparateur fin neuve et serrer à la main (observer les instructions figurant sur la cartouche)
- Vérifier l'étanchéité
- Vérifier le niveau d'huile (voir chapitre 6)
- Faire l'appoint en cas de besoin

Temps de remplacement pour la cartouche du déshuileur

Les conditions de service (par exemple, les températures des réfrigérants) ont un effet important sur les temps d'utilisation des filtres (filtre à air, filtre à huile, filtre déshuileur). Il en est de même pour le type de service et la qualité de l'air d'aspiration (par exemple, la teneur en poussière et en impuretés externes de forme gazeuse, comme le SO₂ et les dissolvants).

Dans de telles conditions d'utilisation, les vidanges peuvent être rapprochées.

8. Entretien et maintenance

8.7 Remplacement du filtre à air



Avertissement

N'effectuer une vérification et des travaux sur les compresseurs à vis que lorsque l'appareil est arrêté, dépressurisé et verrouillé pour éviter tout redémarrage intempestif !

Attention

Ne jamais mettre en service l'installation de compresseur à vis sans son filtre à air (même l'enlever pour un temps très court peut conduire à d'importantes détériorations sur la machine).

Remplacer les filtres à air encrassés lorsque l'opération de maintenance est à terme.

Vérifier la quantité de poussière au minimum une fois par semaine ou éventuellement une fois par jour.

Veiller à ce qu'aucune impureté ne se dépose sur la face interne du filtre à air au cours des travaux d'entretien.

Périodicité de remplacement de la cartouche du filtre à air

Les conditions de service (p.ex. les températures du réfrigérant) ont un effet important sur les temps d'utilisation des filtres (filtre à air, filtre d'huile, filtre déshuileur). Il en est de même pour le type de service et la qualité de l'air d'aspiration (p.ex. la teneur en poussières, en impuretés de forme gazeuse telles que SO₂).

Pour ces cas particuliers, la fréquence de remplacement peut être augmentée.

8.8 Soupape de sécurité

La vanne de sécurité doit être remplacée une fois par an.




Fig.19

- 1 Boîtier du filtre à air
- 2 Élément de filtre à air

Remplacer le filtre à air comme suit :

- Retirer le carter de protection
- Retirer le filtre de l'air (1) et le remplacer par un nouveau
- Remonter le carter de protection

8.9 Remplacement des courroies crantées / Dispositif de tension automatique



Avertissement

N'effectuer une vérification et des travaux sur les compresseurs à vis que lorsque l'appareil est arrêté, dépressurisé et verrouillé pour éviter tout redémarrage intempestif!

Les dispositifs de sécurité démontés afin de pouvoir remplacer un jeu de courroies trapézoïdales doivent être impérativement remis en place après achèvement de ce travail.

Attention

L'échange de courroies individuelles n'est pas admissible, chaque jeu étant toujours à remplacer complètement.

Aucun réglage ultérieur n'est nécessaire sur le système automatique de serrage tout au cours de la durée d'utilisation du jeu de courroies trapézoïdales.




Fig.20

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Bouchon d'obturation |
| 2 | Vis de poussée |
| 3 | Ecrou de freinage |
| 4 | Support |
| 5 | Jeu de courroies crantées |
| 6 | Axe de rotation |

La tension des courroies est assurée par le poids du moteur suspendu unilatéralement à un axe pivotant (6).

Mode opératoire du remplacement des courroies crantées:

- Ouvrir le panneau frontal.
- Déposer le bouchon d'obturation (1) monté sur l'habillage du compresseur.
- Soulever le moteur par rotation de la vis de poussée (2) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les courroies soient détendues et puissent être dégagées des poulies.
- Nettoyer / Dégraisser les poulies crantées.
- Remplacer le jeu de courroies (5).
- Ramener la vis de poussée en arrière jusqu'à ce que l'écrou de freinage (3) vienne buter contre le support (4). Pour freiner l'ensemble, bloquer la vis de poussée (par rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
- Remonter la couverture et le panneau

8.10 Raccords à vis

Vérifier les raccords à vis des circuits d'air et d'huile conformément au plan d'entretien. Il doivent être resserrés en cas de besoin.

8.11 Entretien général et nettoyage

Attention

Il y a lieu de nettoyer les résidus d'huile et autres dépôts dans les parties de l'installation et les refroidisseurs soumis à l'air comprimé chaud conformément aux instructions de service.

Purger à l'air comprimé l'installation de compresseur à vis aux intervalles prescrits (en jamais diriger l'air comprimé vers les personnes), en particulier :

- Les organes de régulation
- Les raccords
- Le bloc de compresseur
- Le refroidisseur
- Le moteur électrique
- le réservoir de pression (pour les modèles avec réservoir)
- le sécheur (pour les modèles avec sécheur)
- le filtre (option)

Le moteur électrique est à graissage permanent.

8. Entretien et maintenance

8.12 Nettoyage / Remplacement de la garniture de filtre de l'entrée d'air de refroidissement




Fig.21

- 1 Garniture de filtre entrée d'air de refroidissement
- 2 Vis de fixation
- 3 Panneau inférieur



Avertissement

Ne procéder au remplacement de la garniture de filtre que sur un groupe compresseur à vis à l'arrêt et mis à l'atmosphère!

a) Remplacer la garniture de filtre comme suit :

- Enlever la vis de fixation (2)
- Enlever et nettoyer l'ouate filtrante (1), la remplacer si elle est endommagée.
- Réinsérer l'ouate filtrante dans son logement de l'habillage (3)
- La visser au compresseur avec la vis de fixation.

Nettoyage

Le nettoyage de la garniture de filtre peut s'effectuer par brossage ou par lavage.

Attention

La garniture de filtre ne doit pas être remontée mouillée ou humide!

b) Filtre d'entrée et filtre de sortie de l'armoire électrique (uniquement pour les modèles à vitesse variable)

- Ouvrir les grilles d'aération du filtre d'admission et du filtre de sortie.
- Retirer les tampons filtrants.
- Remettre les grilles d'aération en place dans son logement.

Périodicité de remplacement de la garniture de filtre

Le mode d'utilisation du groupe compresseur et la qualité de l'air ambiant (p. ex. teneur en poussières) exercent une influence importante sur la longévité de la garniture de filtre.

La garniture doit être vérifiée au moins une fois par semaine, si nécessaire chaque jour en ambiance poussiéreuse.

Dans ce cas particulier, la fréquence de remplacement peut être augmentée.

8.13 Intervalles entre les inspections des réservoirs de pression et des installations électriques




Fig.22

Inspecter le réservoir poumon et l'installation électrique comme indiqué par les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

8.14 Maintenance réservoir de l'air comprimé

Décharger régulièrement la condensation à l'aide de la vanne (1).

Contrôler périodiquement l'efficacité de la vanne de sécurité (2).

Effectuer les contrôles de la corrosion interne du réservoir en respectant les intervalles fixés par les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

Suivre les instructions d'utilisation contenues dans l'annexe à la Déclaration de conformité CE rédigées par le fabricant du réservoir et de la soupape de sécurité.

8.15 Indications d'entretien et de lubrifiants conseillés pour les compresseurs

Recommandation sur les lubrifiants

Nous attirons votre attention sur le fait qu'un graissage approprié augmente considérablement la durée de vie de votre installation de compresseur.

Selon les prescriptions de prévention d'accidents en vigueur, il est impératif d'utiliser des huiles de lubrification dont les propriétés répondent aux conditions de service prévues.

Ne mélanger en aucun cas des huiles de types différents. Vider la totalité de l'huile contenue dans le circuit d'huile du groupe compresseur lors des vidanges.

Avec des températures de distribution finales constamment supérieures à 90 °C, les intervalles de changement de l'huile indiqués dans le paragraphe « Schéma d'entretien » sont diminués de moitié.

La fixation précise des périodicités de vidange dépend des conditions de fonctionnement effectives du groupe compresseur et doit donc s'effectuer en fonction du résultat d'analyses régulières de l'huile utilisée vidangée.

Par ailleurs, utiliser la marque d'huile suivante :

Utiliser l'huile spécifique conseillé par la fabricant.

8.16 Huile Conseillée AEON 3000 SP

Les compresseurs du Constructeur sont remplis à l'usine de lubrifiants:

Ces lubrifiants sont formulés selon les standards de qualité les plus élevés et sont autorisés, testés et approuvés à l'usine pour l'utilisation avec les compresseurs rotatifs à vis. Les lubrifiants sont disponibles dans les distributeurs agréés de compresseurs du Constructeur.

8.16.1 Spécifications de l'huile

AEON 3000 SP : -DIN-VDL-ISO VG46
AEON 8000 SCSG, nous conseillons les lubrifiants suivants :

AEON 9000 SP	Huile, comme premier remplissage
	Compatible USDA pour utilisations alimentaires
	Synthétique

Remarque

Le lubrifiant synthétique est recommandable pour :

- température de l'huile > 90 °C
- température ambiante < 2 °C

Pour ces compresseurs il est conseillé d'utiliser des lubrifiants spécifiques.

D'autres types de lubrifiants peuvent causer :

- une durée mineure du filtre de l'huile, des séparateurs de l'huile et de l'huile même
- la formation d'une couche et d'obstructions dans le circuit de l'huile
- une plus grande consommation d'huile
- un excès d'impuretés et des dommages au compresseur

Remarque

Ne pas mélanger des types d'huile différents.

Si le type d'huile conseillé n'a pas été utilisé, demander à Constructeur les instructions pour le nettoyage du circuit de l'huile.

9. Dépannage

Panne	Origine possible	Remède
L'installation ne démarre pas	1. Pas de tension de service ou de commande	1. Vérifier les fusibles, l'interrupteur pas principal et la ligne électrique
	2. Panne non validée	2. L'indication de panne doit être validée
	3. Le réservoir de pression n'est pas sans pression	3. Attendre la décharge
	4. Le moteur électrique est défectueux	4. Vérifier les raccordements, le bobinage, etc.
	5. Compresseur défectueux	5. Faire tourner le compresseur à la main, le cas échéant remplacer
	6. La température ambiante est inférieure à +1 °C (33,8 °F),	6. Veiller à ce que la température ambiante ne soit pas inférieure à +1 °C (33,8 °F) le cas échéant prévoir un chauffage auxiliaire pendant l'immobilisation
	7. La télécommande est activé(e) via le bornier.	7. Désactiver la télécommande / le programmeur horaire.
	8. La pression de réseau se trouve au-dessus du point de commutation inférieur	8. Attendre jusqu'à ce que la pression de réseau soit tombée en dessous du point de commutation inférieur
L'installation s'arrête pendant la phase de démarrage	1. Le régulateur d'aspiration ne se referme que partiellement, montée en pression trop rapide du réservoir de pression	1. Rendre le régulateur d'aspiration en état de marche et le remplacer si nécessaire, vérifier les électrovannes
	2. Court-circuit dans l'installation	2. Déterminer l'origine et y remédier, remplacer les fusibles défectueux
	3. Les bornes de raccordement de commande sont desserrées dans l'armoire	3. Vérifier et resserrer
	4. L'huile est trop visqueuse	4. Choisir la qualité de l'huile en fonction des conditions ambiantes ou installer un chauffage auxiliaire pendant l'immobilisation
	5. L'écran affiche « A11 »	5. Capteur en court-circuit ou en circuit ouvert
	6. Sens de rotation du compresseur à air erroné	6. Contrôler le sens de rotation du moteur
Le groupe n'atteint pas la pression réseau de consigne	1. Pressostat réseau réglé trop bas	1. Vérifier, re-régler
	2. Le régulateur d'aspiration ne s'ouvre que partiellement	2. Rendre le régulateur d'aspiration en état de marche et le remplacer si nécessaire, vérifier les électrovannes
	3. La consommation d'air est trop élevée	3. Limiter la consommation d'air ou mettre en circuit un autre compresseur
	4. La courroie trapézoïdale patine	4. Remplacer le jeu de courroies trapézoïdales
	5. Séparateur de l'huile engorgée	5. Remplacer la cartouche du séparateur
	6. Le filtre à air est encrassé	6. Remplacer la cartouche du filtre à air
	7. Importantes fuites dans le système	7. Vérifier l'installation de compression
	8. La pression réseau se situe au-dessus du point de commutation bas	8. Attendre jusqu'à ce que la pression réseau ait chuté au-dessous du point de commutation bas

Panne	Origine possible	Remède
L'installation s'arrête	1. La température ambiante est trop élevée	1. Ventiler la chambre du compresseur
	2. Moteur électrique défectueux	2. Vérifier le moteur électrique et la thermistance
	3. L'écran affiche « A11 »	3. Capteur en court-circuit ou en circuit ouvert
	4. La section du câble électrique est trop faible	4. Mesurer la consommation électrique, le cas échéant remplacer les câbles d'alimentation
	5. La puissance absorbée est trop élevée	5. Le séparateur fin pour l'huile est encrassé. Le remplacer si nécessaire
	6. Le niveau d'huile est trop bas	6. Faire l'appoint dans le réservoir de pression
	7. La pression d'injection d'huile est trop faible	7. Echanger la cartouche de filtre d'huile, nettoyer le système hydraulique
	8. La température de l'huile est trop élevée	8. Vérifier le refroidisseur d'huile et le ventilateur
La pression de marche à vide est trop élevée	1. Le régulateur d'aspiration ne ferme pas correctement	1. Contrôler le régulateur d'aspiration
	2. Le système n'est pas déchargé	2. Contrôler le régulateur d'aspiration
De l'huile dans l'air	1. Séparateur de l'huile défectueux	1. Remplacer la cartouche du séparateur de l'huile
	2. L'huile mousse	2. Renouveler l'huile
	3. Le niveau d'huile est trop élevé	3. Vidanger de l'huile
	4. Vanne de pression minimale défectueuse	4. Contrôler la vanne de pression minimale
	5. Vanne de contrôle défectueuse	5. Remplacer la vanne de contrôle
De l'huile dans le filtr à air	1. Fonction de retenue du régulateur d'aspiration défectueuse	1. Contrôler le régulateur d'aspiration
	2. Le régulateur d'aspiration ne ferme pas correctement	2. Contrôler le régulateur d'aspiration
	3. Arrêt d'urgence permanent	3. Ne faire appel à l'arrêt d'urgence qu'en cas de problème lié à la sécurité
	4. Vanne de contrôle défectueuse	4. Retirer la vanne de contrôle
Soupape de sécurité s'ouvre	1. La soupape de sécurité est défectueuse	1. Remplacer
	2. Séparateur de l'huile engorgé et capteur de la pression de distribution finale défectueux	2. Remplacer la cartouche du séparateur et le capteur de la pression de distribution finale
	3. Le régulateur d'aspiration ferme trop lentement	3. Contrôler le régulateur d'aspiration, vérifier les électrovannes
	4. Pressostat réseau défectueux	4. Remplacer le pressostat réseau
	5. L'électronique est défectueuse	5. Remplacer



Avertissement

Le compresseur à vis ne doit en aucun cas être mis en service si les soupapes de sécurité sont défectueuses!

10. Annexe

10.1 Données techniques 02-7,5 kW 50 Hz

Données de performances		FM 02	FM 02	FM 03	FM 04	FM 05	FM 05+AC	FM 06	FM 06+AC
kW		2,2	2,2	3	4	5,5	5,5	7,5	7,5
Pression de service maximale	bar	10							
Pression de service minimale	bar	5,0							
Température ambiante	°C	+ 1 / + 40							
Flux volumique	m ³ /min	0,18	0,20	0,34	0,44	0,64	0,64	0,89	0,86
Température de sortie par la température ambiante	°C	45	45	45	38	33	8	38	14
Niveau de pression acoustique (conformément à ISO 2151)	dB(A)	63		64	67	68		70	
Puissance nominale de l'électromoteur	kW	2,2	2,2	3	4	5,5	5,5	7,5	7,5
Consommation totale en courant pendant la marche sous charge maximum (230V)	A	12,7	-						
Consommation totale en courant pendant la marche sous charge maximum (400V)	A	-	4,47	6,04	7,73	10,43		14,62	
Protection du moteur		IP55, IE3							
Vitesse nominale du moteur	rmp	2914				2935		2930	
Puissance nominale du moteur de ventilateur	kW	pas de moteur de ventilateur individuel							
Diamètre de câble recommandé 230V	mm ²	3G4	-						
Diamètre de câble recommandé 400V	mm ²	-	4G2,5	4G5,2	4G5,2	4G4		4G4	
Calibre de fusible recommandé 230V	A	16	-						
Calibre de fusible recommandé 400V	A	-	10	10	10	16		20	
Flux volumique d'air de refroidissement du ventilateur	m ³ /min	16			25				
Pression résiduelle à la température ambiante 35°C / 45°C	Pa	80/60			110/90				
Quantité totale d'huile	l	3							
Raccord d'air comprimé	BSPP	F 1/2"							
Poids	kg	151			154	168	173	174	179
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	600 x 650 x 110							

10.2 Données techniques 02 kW 50 Hz

Données techniques 50Hz	kW	2,2
Pression de service maximale	bar	10
Pression de service minimale	bar	5,0
Température ambiante	°C	+ 1 / + 40
Pression de service	bar	10 bar
		max
Flux volumique (230V/400V)	m ³ /min	0,18/0,20
Température de sortie par la température ambiante	°C	45
Niveau de pression acoustique (conformément à ISO 2151)	dB(A)	63
Puissance nominale de l'électromoteur	kW	2,2
Tension (fréquence)	V	230V; 400V[+/-10%] (50Hz)
Consommation totale en courant pendant la marche sous charge maximum (230V/400V)	A	12,7 / 4,47
Electromoteur		IP55, IE3
Vitesse de rotation	1/min	2914
Puissance nominale du moteur de ventilateur	kW	pas de moteur de ventilateur individuel
Calibre de fusible recommandé (230V/400V)	mm ²	3G4 / 4G2,5
Diamètre de câble recommandé (230V/400V)	A	16 / 10
Flux volumique d'air de refroidissement du ventilateur	m ³ /min	16
Pression résiduelle à la température ambiante 35°C / 45°C	Pa	80/60
Quantité totale d'huile	l	3
Raccord d'air comprimé	---	F 1/2"
Poids	kg	151
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	600 x 650 x 110

10. Annexe

10.3 Données techniques 03 kW 50 Hz

Données techniques 50Hz	kW	3,0
Pression de service maximale	bar	10
Pression de service minimale	bar	5,0
Température ambiante	°C	+ 1 / + 40
Pression de service	bar	10 bar
		max
Flux volumique	m ³ /min	0,34
Température de sortie par la température ambiante	°C	45
Niveau de pression acoustique (conformément à ISO 2151)	dB(A)	64
Puissance nominale de l'électromoteur	kW	3,0
Tension (fréquence)	V	400V[+/-10%]; (50Hz)
Consommation totale en courant pendant la marche sous charge maximum (400V)	A	6,04
Electromoteur		IP55, IE 3
Vitesse de rotation	1/min	2914
Puissance nominale du moteur de ventilateur	kW	pas de moteur de ventilateur individuel
Calibre de fusible recommandé (400V)	mm ²	4G2,5
Diamètre de câble recommandé (400V)	A	10
Flux volumique d'air de refroidissement du ventilateur	m ³ /min	16
Pression résiduelle à la température ambiante 35°C / 45°C	Pa	80/60
Quantité totale d'huile	l	3
Raccord d'air comprimé	---	F 1/2"
Poids	kg	151
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	600 x 650 x 1100

10.4 Données techniques 04 kW 50 Hz

Données techniques 50Hz	kW	4,0
Pression de service maximale	bar	10
Pression de service minimale	bar	5,0
Température ambiante	°C	+ 1 / + 40
Pression de service	bar	10 bar
		max
Flux volumique	m ³ /min	0,44
Température de sortie par la température ambiante	°C	38
Niveau de pression acoustique (conformément à ISO 2151)	dB(A)	67
Puissance nominale de l'électromoteur	kW	4,0
Tension (fréquence)	V	400V[+/-10%]; (50Hz)
Consommation totale en courant pendant la marche sous charge maximum (400V)	A	7,73
Electromoteur		IP55, IE 3
Vitesse de rotation	1/min	2914
Puissance nominale du moteur de ventilateur	kW	pas de moteur de ventilateur individuel
Calibre de fusible recommandé (400V)	mm ²	4G2,5
Diamètre de câble recommandé (400V)	A	10
Flux volumique d'air de refroidissement du ventilateur	m ³ /min	25
Pression résiduelle à la température ambiante 35°C / 45°C	Pa	110/90
Quantité totale d'huile	l	3
Raccord d'air comprimé	---	F 1/2"
Poids	kg	154
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	600 x 650 x 1100

10. Annexe

10.5 Données techniques 5,5 kW 50 Hz

Données techniques 50Hz	kW	5,5	5,5+AC
Pression de service maximale	bar	10	
Pression de service minimale	bar	5,0	
Température ambiante	°C	+ 1 / + 40	
Pression de service	bar	10 bar	
		max	
Flux volumique	m ³ /min	0,64	
Température de sortie par la température ambiante	°C	33	8
Niveau de pression acoustique (conformément à ISO 2151)	dB(A)	68	
Puissance nominale de l'électromoteur	kW	5,50	5,50
Tension (fréquence)	V	400V[+/-10%]; (50Hz)	
Consommation totale en courant pendant la marche sous charge maximum (400V)	A	10,43	
Electromoteur		IP55, IE 3	
Vitesse de rotation	1/min	2935	
Puissance nominale du moteur de ventilateur	kW	pas de moteur de ventilateur individuel	
Calibre de fusible recommandé (400V)	mm ²	4G4	
Diamètre de câble recommandé (400V)	A	16	
Flux volumique d'air de refroidissement du ventilateur	m ³ /min	25	
Pression résiduelle à la température ambiante 35°C / 45°C	Pa	110/90	
Quantité totale d'huile	l	3	
Raccord d'air comprimé	---	F 1/2"	
Poids	kg	168	173
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	600 x 650 x 1100	




10.6 Données techniques 7,5 kW 50Hz

Données techniques 50Hz	kW	7,5	7,5+AC
Pression de service maximale	bar	10	
Pression de service minimale	bar	5,0	
Température ambiante	°C	+ 1 / + 40	
Pression de service	bar	10 bar	
		max	max
Flux volumique	m ³ /min	0,89	0,86
Température de sortie par la température ambiante	°C	38	14
Niveau de pression acoustique (conformément à ISO 2151)	dB(A)	70	
Puissance nominale de l'électromoteur	kW	7,5	7,5
Tension (fréquence)	V	400V[+/-10%]; (50)	
Consommation totale en courant pendant la marche sous charge maximum (400V)	A	14,62	
Electromoteur		IP55, IE 3	
Vitesse de rotation	1/min	2930	
Puissance nominale du moteur de ventilateur	kW	pas de moteur de ventilateur individuel	
Calibre de fusible recommandé (400V)	mm ²	4G4	
Diamètre de câble recommandé (400V)	A	20	
Flux volumique d'air de refroidissement du ventilateur	m ³ /min	25	
Pression résiduelle à la température ambiante 35°C / 45°C	Pa	110/90	
Quantité totale d'huile	l	3	
Raccord d'air comprimé	---	F 1/2"	
Poids	kg	174	179
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	600 x 650 x 1100	

10. Annexe

10.7 Plans d'installation du REFROIDISSEUR D'HUILE


STANDARD



Poids approximatif du compresseur


- FM2 : 151 kg
- FM3 : 151 kg
- FM4 : 154 kg
- FM5 : 168 kg
- FM6 : 174 kg

- Plan d'installation du REFROIDISSEUR COMBINÉ





10. Annexe

Plan d'installation de la STATION D'AIR 270 I AVEC RÉSERVOIR





- 1 Centre de gravité
- 2 Entrée d'air de refroidissement compresseur
- 3 Support levage
- 4 Puissance absorbée à fournir par le client
- 5 Entrée d'air de refroidissement sécheur
- 6 Connexion électrique
- 7 Voir le tableau
- 8 Tuyau de purge du condensat 10 mm
- 9 Sortie air de refroidissement du compresseur
- 10 Sortie d'air de refroidissement sécheur




Configuration	Airstation Weight	Weight (kg)
FM02 - 1-phase		261
FM02 - 3-phase		261
FM03		261
FM04		270
FM05		284
FM05+AC		289
FM06		290
FM06+AC		295

Configuration	Compressed Air Outlet
2.2 - 3 kW	3/8" BSP-F
4 - 7.5 kW	1/2" BSP-F




- Plan d'installation de la STATION D'AIR 270 I AVEC RÉSERVOIR ET SÈCHEUR





10. Annexe



Plan d'installation de la STATION D'AIR 270 I AVEC RÉSERVOIR ET SANS SÉCHEUR




- 1 Centre de gravité
- 2 Entrée d'air de refroidissement compresseur
- 3 Support levage
- 4 Puissance absorbée à fournir par le client
- 5 Sortie d'air comprimé G3 / 4 "
- 6 Sortie air de refroidissement du compresseur



Airstation Weight Configuration	Weight (kg)
FM02 - 1-phase	242
FM02 - 3-phase	242
FM03	242
FM04	245
FM05	258
FM05+AC	263
FM06	264
FM06+AC	269



Plan d'installation de la STATION D'AIR 500 I AVEC RÉSERVOIR




- 1 Centre de gravité
- 2 Entrée d'air de refroidissement compresseur
- 3 Support levage
- 4 Puissance absorbée à fournir par le client
- 5 Entrée d'air de refroidissement sècheur
- 6 Connexion électrique
- 7 Voir le tableau
- 8 Tuyau de purge du condensat 10 mm
- 9 Sortie air de refroidissement du compresseur
- 10 Sortie d'air de refroidissement sècheur





Airstation Weight	
Configuration	Weight (kg)
FM04	339
FM05	353
FM05+AC	358
FM06	359
FM06+AC	364

Compressed Air Outlet	
Configuration	Connection Size
4 - 5.5 kW	1/2" BSPT
7.5 kW	3/4" BSPT

Plan d'installation de la STATION D'AIR 500 I AVEC RÉSERVOIR ET SÈCHEUR




- 1 Centre de gravité
- 2 Entrée d'air de refroidissement compresseur
- 3 Support levage
- 4 Puissance absorbée à fournir par le client
- 5 Entrée d'air de refroidissement sècheur
- 6 Connexion électrique
- 7 Voir le tableau
- 8 Tuyau de purge du condensat 10 mm
- 9 Sortie air de refroidissement du compresseur
- 10 Sortie d'air de refroidissement sècheur




Airstation Weight	
Configuration	Weight (kg)
FM04	348
FM05	362
FM05+AC	367
FM06	368
FM06+AC	373

Compressed Air Outlet	
Configuration	Connection Size
4 - 5.5 kW	1/2" BSPT-F
7.5 kW	3/4" BSPT-F

- Plan d'installation de la STATION D'AIR 500 I AVEC RÉSERVOIR ET SANS SÈCHEUR









BELAIR Compresseur d'air
Zone Espace Leaders
156, rue de Moutti Sud
74540 Alby-sur-Chéran / france

Tel. 04 50 68 20 57